

PFLEGEANLEITUNG


CONTAINER


► Wir verwenden für die Möbel massives Shisham- und Akazienholz bester Qualität, das unter Regierungskontrolle auf Plantagen gezogen wird.

Das Shishamholz – eine Art des ostindischen Palisanders – wächst sehr langsam und ist dadurch noch härter als Eichenholz. Typisches Qualitätsmerkmal ist eine starke Maserung, die gut sichtbar erhalten bleibt.

Massivholzmöbel sind ein Stück Natur. Sie sorgen für ein ideales Wohnraumklima.

Jedes Möbelstück wurde in Handarbeit hergestellt und ist ein Naturprodukt mit unregelmäßigen Strukturen und Farben. Daher ist jedes Möbelstück ein Unikat mit eigener Charakteristik.

 Massivholzmöbel können durch Sonneneinstrahlungen nachdunkeln. Sorgen Sie daher für gleichmäßigen Lichteinfall und lassen Sie gerade in den ersten Wochen keine Gegenstände dauerhaft auf Ihrem Möbel liegen. Dies könnte zu einem unregelmäßigen Farbbild führen.


 Massivholzmöbel gehören in den Wohnraum. Bei unsachgemäßer Lagerung oder Aufstellung in feuchter oder kalter Umgebung können die Möbel Schaden nehmen.

Beachten Sie bitte, dass sich Holz durch wechselnde Temperaturen, Luftfeuchtigkeit und andere Einflüsse verändern kann.

Trotz sorgfältiger Holz Auswahl und Verarbeitung kann es vorkommen, dass sich Seitenteile und Platten leicht verziehen, auch Risse sind möglich.

All diese Auswirkungen sind keine Reklamationsgründe, sondern Zeugnis der Natürlichkeit. Keinesfalls sollten die Möbel zu nahe an direkten Wärmequellen stehen.

Unsere Möbel entsprechen den europäischen Richtlinien zu REACH und EUTR. Da uns verantwortungsvolle Waldwirtschaft wichtig ist, sind wir auch FSC zertifiziert.

 **PFLEGEHINWEISE:** Wie alle Massivholzprodukte sollten unsere Möbel mit Sorgfalt behandelt werden. Scharfkantige, heiße oder feuchte Gegenstände können den Holzoberflächen Schaden zufügen.


Verschüttete Flüssigkeiten sollten rasch entfernt werden. Von der Benutzung handelsüblicher Reinigungs- oder Scheuermittel raten wir ab. Für die alltägliche Pflege genügt die Reinigung der Oberfläche mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Baumwolltuch. Mikrofasertücher sind für Holzoberflächen ungeeignet.

 **FARBE NATUR:** In der Farblichkeit „Natur“ bedarf Ihr Möbel keiner weiteren Behandlung wie z.B. Ölen oder Wachsen.

Bedenken Sie bitte, dass die Oberfläche nicht zu 100% versiegelt ist, um die natürliche Optik und Haptik des Holzes zu bewahren. Seien Sie hier also besonders achtsam, dass Flüssigkeiten oder Fette immer sofort abgewischt werden.

Sollten Sie dennoch einmal Ränder durch bspw. ins Holz eingezogene Flüssigkeiten zeigen, können diese mithilfe des beiliegenden Schmirgelpapier-schwamms entfernt werden.

Schmirgeln Sie mit leichtem Druck in Richtung der Holzmaserung und kontrollieren Sie in kurzen Abständen durch trockenes Abwischen oder Absaugen der Schmirgelstelle das Ergebnis

 **FARBE ANTIK WEISS:** Bedenken Sie bitte, dass die Oberfläche nicht zu 100% versiegelt ist, um die natürliche Optik und Haptik des Holzes zu bewahren. Seien Sie hier also besonders achtsam, dass Flüssigkeiten oder Fette immer sofort abgewischt werden.

In der Regel genügt es, wenn Sie Ihr Holzmöbel regelmäßig mit einem leicht angefeuchteten, fusselreifen Tuch abwischen. Wischen Sie dabei immer in Richtung der Maserung. Um Ränder zu vermeiden, sollten Sie Flüssigkeiten oder Fette nicht über längere Zeit auf einer Fläche anstehen lassen.

Bei Bedarf kann die Oberfläche des Holzes mit einem farblosen, handelsüblichen Möbelöl nachbehandelt werden.

Herkunft: Indien
Holz: Shisham

**WIR WÜNSCHEN IHNEN
LANGE FREUNDE AN
IHREM NEUEN MÖBEL!**